



**EN**  
**MANUAL**  
The suspension cords must be kept as straight as possible – do not twist or knot them! With use they stretch by 5-10%. The suspension needs to be retightened accordingly. When occupied, the hammock sits 30-50 cm above the ground. Do not exceed maximum carrying capacity! For maximum comfort, lie diagonally in classic hammocks. Do not climb in with your feet first. Do not stand or play in the hammock. Do not stick your head between the suspension ropes.

#### SAFETY INSTRUCTIONS

Only use the stands or suspension elements specifically intended for suspending your product. The suspension device for hanging your product must be installed by a professional and needs to be checked for wear and tear regularly and replaced if necessary. Your product has a limited lifespan. Exposure to heavy loads, direct sunlight, damp weather conditions, cleaning, etc. will shorten their lifespans. Fabrics and ropes are subject to wear and tear and may become brittle. Distinct changes in colour might indicate wear and tear. Therefore, please check the carrying capacity of your product prior to use. Dispose of it if the full carrying capacity is no longer warranted. Never leave children unattended in your product. Make sure that the product is not misused as a swing, gymnastic equipment or climbing frame. The instructions stated in the text and shown in the pictures must be observed and passed on to all subsequent users. Non-compliance poses an acute risk of injury for which no liability will be assumed. Keep this manual at hand for future reference.

#### GEBRAUCHSANLEITUNG

Die Aufhängeschnüre müssen möglichst geradlinig verlaufen - nicht verdrehen oder verknoten! Ihr Produkt dehnt sich bei Gebrauch um 5-10 %, die Aufhängung muss entsprechend angepasst werden. Im belasteten Zustand hängt die Hängematte 30-50 cm über dem Boden. Beachten Sie die maximale Belastbarkeit! Nicht zuerst mit den Füßen einsteigen, sich nicht hineinstellen, nicht turnen und nicht den Kopf durch die Aufhängeschnüre stecken.

#### SICHERHEITSHINWEISE

Zum Aufhängen Ihres Produktes verwenden Sie bitte nur Ständer oder Aufhängeelemente, die dafür vorgesehen sind. Die Aufhängevorrichtung zum Einhängen Ihres Produktes muss fachmännisch installiert sein und in regelmäßigen Abständen auf Verschleiß überprüft und gegebenenfalls ersetzt werden. Ihr Produkt hat eine begrenzte Lebensdauer. Starke Belastungen, Sonneneinstrahlung, feuchte Witterungsverhältnisse, Reinigung etc. wirken sich vermindernd auf die Lebensdauer aus. Stoffe und Seile erfahren Abnutzung und können brüchig werden. Starke farbliche Veränderungen können darauf hinweisen. Kontrollieren Sie daher Ihr Produkt vor Gebrauch auf seine Belastbarkeit und entsorgen Sie dieses, sobald die volle Belastbarkeit nicht mehr gewährleistet ist. Lassen Sie Kinder in Ihrem Produkt nie unbeaufsichtigt. Achten Sie darauf, dass das Produkt nicht als Schaukel, Turngerät oder Klettergerüst missbraucht wird, die genannten und skizzierten Angaben eingehalten und auch allen weiteren Nutzern bekannt gegeben werden. Bei Missachtung besteht akute Verletzungsgefahr, für die keine Haftung übernommen wird. Bewahren Sie diese Anleitung für späteres Nachlesen auf.

**FR**

**MODE D'EMPLOI**  
Les cordes de la suspension doivent le plus droites possible. Ne pas les tordre ou les nouer! Ils se détendent de 5 à 10% à l'usage, la fixation doit alors être ajustée. En charge, le hamac est à environ 30-50 cm du sol. Ne pas dépasser la charge maximale! Ne montez pas avec les pieds en premier. Ne pas s'y tenir debout, n'y jouez pas et ne passez pas la tête à travers les cordes de la suspension.

#### INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ

N'utilisez pour la suspension de votre produit que du matériel de suspension adéquat. L'accrochage de la suspension de votre produit doit être réalisé par un professionnel, son usage doit régulièrement être contrôlé et éventuellement remplacé. Votre produit a une durée de vie limitée. Les charges importantes, l'exposition au soleil ou aux intempéries, le lavage etc. réduisent cette durée de vie. Le tissu et les cordes s'usent et peuvent se déchirer. Une forte décoloration du tissu peut être un indice de cette usure. Contrôlez régulièrement votre produit avant son usage et jetez-le quand sa résistance à la charge ne vous semble plus être garantie. Ne laissez jamais des enfants sans surveillance dans votre produit. Assurez-vous que votre produit n'est pas utilisé comme balançoire ou comme agrès. Ces consignes ainsi que celles illustrées doivent impérativement être respectées et communiquées à tous les utilisateurs ultérieurs. Vous encourrez en cas de non-respect de ses consignes de sécurité des blessures graves pour lesquelles notre responsabilité ne pourra être engagée. Conservez ces instructions pour pouvoir vous y reporter ultérieurement.

**ES**

**GUÍA DEL USUARIO**  
Las cuerdas de suspensión deben ir lo más rectas posibles. ¡No doblarlas ni anudarlas! Ya que con el uso se expanden en 5-10%. La suspensión deberá ajustarse correspondientemente. Con carga, la hamaca debe quedar colgando a unos 30-50cm por encima del suelo. ¡Observe la capacidad máxima de carga! No subirse primero con los pies, no ponerse de pie, no hacer ejercicios de gimnasia ni sacar la cabeza por las cuerdas para colgar.

#### INDICACIONES DE SEGURIDAD

Para colgar su producto, utilice únicamente soportes o elementos de suspensión adecuados. El dispositivo de suspensión para colgar su producto debe ser instalado por un profesional y su desgaste se ha de comprobar periódicamente. Su producto tienen una vida útil limitada. Las cargas pesadas, la radiación solar, el clima húmedo, la limpieza, etc. reducen la vida útil de su producto. Las telas y las cuerdas se deterioran y se vuelven quebradijas. El cambio de color de las piezas puede ser un indicio del desgaste. Por tanto, antes de usarla, compruebe la resistencia de su producto, y deseche si no tiene la capacidad de carga original. Nunca deje a los niños solos en su producto. Asegúrese de que el producto no se utilice como columpio ni equipo de gimnasia, que nadie se ponga de pie, que se sigan todas las instrucciones mencionadas y que éstas se den a conocer a los demás usuarios. En caso de no seguir las instrucciones, existe peligro de lesiones graves de las que no se asumirá ninguna responsabilidad. Guarde estas instrucciones para poder consultarlas en el futuro.

**IT**

I fili della sospensione devono essere più diritti possibile - non attorcigliarli o annodarli! In seguito all'uso, l'amaca si dilaterà del 5-10%. Sarà quindi necessario adattare adeguatamente la sospensione. A stato carico, l'amaca deve trovarsi a 30-50 cm da terra. Tenere in considerazione il carico massimo! Non sdraiarsi prima dai piedi, non alzarsi in piedi sull'amaca, non fare ginnastica e non infilarle la testa nelle corde della sospensione.

#### ISTRUZIONI

Per fissare il prodotto, utilizzare solo il sostegno o gli elementi della sospensione previsti per tale scopo. Il dispositivo di sospensione per il fissaggio il prodotto ad aste deve essere stato montato correttamente e dovrà essere controllato ad intervalli regolari per identificare l'eventuale presenza di usura. Il prodotto ha un ciclo di vita limitato. Le forti sollecitazioni, l'azione dei raggi del sole e degli agenti atmosferici, la pulizia, ecc. riducono la durata del ciclo di vita. Le stoffe e le corde si usurano e possono diventare fragili. Forti cambiamenti della colorazione possono esserne un segnale. Verificare pertanto la resistenza il prodotto ad aste prima di utilizzarla e smaltirla se tale resistenza non è più garantita. Non lasciare mai bambini incustoditi nel vostro prodotto. Assicurarsi che il prodotto non venga utilizzato in modo non conforme, ad es. come altalena, attrezzo di ginnastica o attrezzo per arrampicarsi e che le raccomandazioni indicate e disegnate vengano rispettate e siano rese note anche a tutti gli altri utilizzatori. In caso di utilizzo non conforme, esiste il pericolo acuto di lesioni per le quali non ci assumiamo alcuna responsabilità. Conservare le presenti istruzioni per consultarle successivamente.

**NL**

**INSTRUCTIES**  
De ophangkoorden dienen zo recht mogelijk te lopen – niet verdraaien of samenknoten! Bij gebruik rekken ze 5-10% uit, de ophanging moet dienovereenkomstig aangepast worden. Onder belasting hangt de hangmat 30-50 cm boven de grond. Let op de maximale belastbaarheid! Niet eerst met de voeten plaatsten, er zich niet in nestelen, niet turnen en niet het hoofd door de ophangkoorden steken.

#### VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

Gelieve, om uw product op te hangen, enkel standaards van ophang-elementen, die daarvoor bestemd zijn, te gebruiken. De ophangrichting voor de bevestiging van uw product moet vakkundig geïnstalleerd zijn en regelmatig op slitage gecontroleerd worden. Uw product heeft een beperkte levensduur. Sterke vormen van belasting, zonlicht, een vochtige weergesteldheid, reiniging etc. oefenen een negatieve invloed op de levensduur uit. Stoffen en koorden verslijten en kunnen broos worden. Aanzienlijke kleurveranderingen kunnen daarop wijzen. Controleer daarom uw product voor gebruik op belastbaarheid en gooii hem weg zodra de volledige belastbaarheid niet meer gegarandeerd is. Laat kinderen nooit zonder toezicht in uw product. Let erop dat het product niet als schommel, gym- of klimtoestel gebruikt wordt en dat de beschreven en afgebeelde voorschriften

nageleefd en ook aan alle andere gebruikers bekendgemaakt worden. Bij veronachting bestaat er acut gevaar voor verwondingen, waarvoor wij niet aansprakelijk gesteld kunnen worden. Bewaar deze handleiding opdat u ze later opnieuw kunt raadplegen.

**DA**

Ophængningsreb skal forløbe retlinjet - de må hverken fordres eller sammenknyttes! De udvider sig med 5-10% ved ibrugtagning; ophænget skal tilpasses på tilsvarende måde. Når den har vægt på, hænger hængemøllen 30-50 cm over jorden. Vær opmærksom på den maksimale bæreevne! Man må ikke stige ind med foderne først, ikke stå oprejst i den, ikke gøre gymnastik og ikke stikke hovedet igennem ophængningsreb.

#### INSTRUKTIONER

Ophængningsreb skal forløbe retlinjet - de må hverken fordres eller sammenknyttes! De udvider sig med 5-10% ved ibrugtagning; ophænget skal tilpasses på tilsvarende måde. Når den har vægt på, hænger hængemøllen 30-50 cm over jorden. Vær opmærksom på den maksimale bæreevne! Man må ikke stige ind med foderne først, ikke stå oprejst i den, ikke gøre gymnastik og ikke stikke hovedet igennem ophængningsreb.

**SIKKERHEDSHENVISNINGER**

Til ophængning af dit produkt bedes du kun anvende stativer eller elementer, der er beregnet til ophængning. Ophænget til fastgørelse af dit produkt skal være installeret fagligt korrekt og skal kontrolleres for slitage med jævn mellemrum. Dit produkt har en begrænset levetid. Stærke belastninger, sollys, fugtige vejrforhold,rensning osv. vil resultere i en reduceret levetid. Stoffer og tote er utsat for slitage og kan blive skrøbelige. Stærke farvemæssige ændringer kan være et tegn på dette. Derfor skal dit produkt kontrolleres for dens bæreevne for ibrugtagning og den skal bortslettes, så snart der ikke længere kan garanteres for den fuldstændige bæreevne. Børn må aldrig være uden opsyn i dit produkt. Vær opmærksom på, at produktet ikke misbruges som gyng, gymnastikredskab eller klætrestativ samt at de anførte og illustrerede anvisninger overholderes og at alle andre brugere gøres fortrolige med dem. Ved mistigholdelse er der overhængende risiko for personskader, som vi fralægger os ethvert ansvar for. Denne vejledning skal opbevares med henblik på fremtidige opslag.

**SV**

Upphängningslinorna måste löpa rakt – de får ej förvridas eller knyta ihop sig! De töjer sig vid användande med 5-10%. Därför skall upphängningen anpassas på motsvarande sätt. När hängmattan används hänger den 30-50 cm ovanför golvet. Ta hänsyn till den maximala bärformågan! Kliv aldrig i med foterna först, stå aldrig i hängmattan, gör aldrig gymnastik i den och stick aldrig huvudet mellan upphängningslinorna.

#### INSTRUKTIONER

Upphängningslinorna måste löpa rakt – de får ej förvridas eller knyta ihop sig! De töjer sig vid användande med 5-10%. Därför skall upphängningen anpassas på motsvarande sätt. När hängmattan används hänger den 30-50 cm ovanför golvet. Ta hänsyn till den maximala bärformågan! Kliv aldrig i med foterna först, stå aldrig i hängmattan, gör aldrig gymnastik i den och stick aldrig huvudet mellan upphängningslinorna.

#### SÄKERHETSANVISNINGAR

För att hänga upp din produkt använd endast stativ, ställningar eller upphängningstillbehör som är avsedda för ändamålet. Upphängningsanordningen för uppsättning av din produkt skall monteras fackmannamässigt och kontrolleras med jämna mellanrum med avseende på slitage. Din produkt har en begränsad livslängd. Höga belastningar, solstrålning, fuktig väderlek, rengöring osv. påverkar livslängden negativt. Tyger och rep utsätts för slitage och kan bli sköra. Starka förändringar i färgen kan exempelvis vara ett tecken på detta. Kontrollera därför din produkt på dess bärformåga före användning och kasta den när den fulla bärformågan inte längre kan säkerställas. Lämna barn aldrig utan uppsikt i din produkt. Se till att produkten inte används som gunga, gymnastikredskap eller klätterställning, och att de närminda och framställda uppgifterna följs noga samt vidarebefordras till nästa ågåre. Vid åsidosättande finns akut skaderisk som tillverkaren ej ansvarar för. Spara denna anvisning för senare bruk.

**RU**

Подвесные шнуря должны висеть ровно – не перекручиваться и не запутываться с образованием узелков! При эксплуатации они растягиваются на 5-10%, подвесное устройство должно быть подогнано соответствующим образом. В нагруженном состоянии нижняя точка гамака должна находиться на расстоянии 30-50 см над полом. Соблюдайте максимально допустимую нагрузку! Не забираться в гамак сначала ногами, не становиться вовнутрь, не выполнять гимнастических упражнений и не просовывать голову через шнурья подвесного приспособления.


#### ИНСТРУКЦИИ

Подвесные шнуря должны висеть ровно – не перекручиваться и не запутываться с образованием узелков! При эксплуатации они растягиваются на 5-10%, подвесное устройство должно быть подогнано соответствующим образом. В нагруженном состоянии нижняя точка гамака должна находиться на расстоянии 30-50 см над полом. Соблюдайте максимально допустимую нагрузку! Не забираться в гамак сначала ногами, не становиться вовнутрь, не выполнять гимнастических упражнений и не просовывать голову через шнурья подвесного приспособления.

#### РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Чтобы подвесные шнуря должны висеть ровно – не перекручиваться и не запутываться с образованием узелков! При эксплуатации они растягиваются на 5-10%, подвесное устройство должно быть подогнано соответствующим образом. В нагруженном состоянии нижняя точка гамака должна находиться на расстоянии 30-50 см над полом. Соблюдайте максимально допустимую нагрузку! Не забираться в гамак сначала ногами, не становиться вовнутрь, не выполнять гимнастических упражнений и не просовывать голову через шнурья подвесного приспособления.

**ПОДВЕСНЫЕ ШНУРЫ ДОЛЖНЫ ВИСЕТЬ РОВНО – НЕ ПЕРЕКРУЧИВАТЬСЯ И НЕ ЗАПУТЫВАТЬСЯ С ОБРАЗОВАНИЕМ УЗЕЛКОВ!** При эксплуатации они растягиваются на 5-10%, подвесное устройство должно быть подогнано соответствующим образом. В нагруженном состоянии нижняя точка гамака должна находиться на расстоянии 30-50 см над полом. Соблюдайте максимально допустимую нагрузку! Не забираться в гамак сначала ногами, не становиться вовнутрь, не выполнять гимнастических упражнений и не просовывать голову через шнурья подвесного приспособления.



**LA SIESTA®**